

Podmienky vrátenia starých dielov na repas

Palivové vstrekovače - injektory

Podmienky vrátenia

- Drobné poškodenie iba v spodnej časti vstrekovača
- Jemné vruby, škrabance na šesťhrannej matici
- Otisk kľúča na šesťhrannej matici (ak je matica pochromovaná)





Nepripustné závady

- Znamky hrdze či iného poškodenia vo vyznačenej oblasti
- Hrubé vruby v oblasti šesťhranu
- Hrubé vruby a škrabance v oblasti nad šesťhranom



Príklady zálohových dielov

Vstrekovacia časť:


ZAMIETNUTÉ	OK
Znamky hrdze či iného poškodenia vo vyznačenej oblasti	Drobné poškodenie iba v spodnej časti vstrekovača
Táto časť nesmie byť poškodená 	

Podmienky vrátenia starých dielov na repas

Palivové vstrekovače - injektory

Elektromagnetická časť:

škrabance / vruby / zárezy apod.



Podmienky vrátenia starých dielov na repas

Palivové vstrekačče - injektory

